

วิธีการเคลีย BIOS เครื่องคอมพิวเตอร์ HP 6000 Pro sff

อาการเสีย คัด Password System ดั้งชั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดเครื่อง กด F10 เข้า BIOS
2. ถอด Jumper ออก
3. ปิดเครื่อง
4. เปิดเครื่อง กด F10 เข้า BIOS ประมาณ 2 นาที
5. ปิดเครื่อง ใส่ Jumper ที่จุดเดิม
6. เข้าใช้งานปกติ